



## SET MESSA IN FASE PER VAG 1.4-1.6-1.9-2.0 SDI/TDI

 Articolo	Descrizione	
BGS62644	SET MESSA IN FASE VAG1.4-1.6-1.9-2.0 SDI/TDI	1

### Caratteristiche

- per regolare e controllare la messa in fase del motore durante la sostituzione della cinghia dentata e degli alberi a camme, etc...
- per i seguenti modelli:
  - Audi: A2 1.4 TDI (02-06), A3 1.9 / 2.0 TDI (02-08) A4 1.6 TDI (02-05), A4 1.9 / 2,0 TDI (04-08) codici motore: AMF, ASZ, ATD, AVB, AVF, AWX, AXR, AZV, BHC, BKC, BKD, BKE, BLB, BMN, BNA, BPW, BRB, BRC, BRD, BRE, BUY, BVA, BVF, BVG
  - Seat: Altea 1.9 SDI / TDI (05-08) Leon 1.9 / 2.0 TDI (05-08) Toledo 1.9 SDI / TDI (05-08) codici motore: BJB, BKC, BLS, BMM, BXE
  - Skoda: Fabia 1.4 TDI (03-06) Octavia II 2.0 TDI (03-06) codici motore: AMF, AZV, BKD
  - VW: Beetle 1.9 TDI (02-08), Bora 1.9 TDI (02-08), Fox 1.4 TDI (02-08), Golf 1.9 / 2.0 TDI (02-08), Lupo 1.4 TDI (02-08), Polo 1.4 / 1.9 TDI (02-08), Sharan 1.9 TDI (02-08) codici motore: AJM, AMF, ANU, ARL, ASZ, ATD, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR, BAY, BMS, BNM, BNV, BWV

- comprende:

- utensile di bloccaggio albero motore, da utilizzare come OEM T10100

- utensile di bloccaggio della pompa di iniezione / albero a camme, da utilizzare come OEM 3359, T20102, 9882, MB995206

- utensile di bloccaggio albero motore, da utilizzare come OEM T10050, 9883, 310-085, 23-059, MB995209

- perno di bloccaggio 4 mm, da utilizzare come OEM T10115, 303-1054, MB995208

- vite di bloccaggio da utilizzare come OEM T10060A, T40098

- peso 430 g