



PRO +

## 3/3 MODULO PER CARRELLO: UTENSILI PER LA MESSA IN FASE, PER FORD, VAG, MAZDA, VOLVO

| <br>Articolo | Descrizione                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BGS4136                                                                                         | MOD.CARR.UT.MESSA IN FASE FORD, VAG, MAZDA, VOLVO | 1                                                                                     |

### Caratteristiche

• per i seguenti modelli:

- Audi: 80, A1, A2, A3, S3, A4, A5, A6, TT, Q5
- Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra, Altea, Inca (99-04)
- Skoda: Fabia, Octavia, Superb
- VW: Lupo, Polo, Fox, Golf, Bora, Jetta, Golf Plus, Passat, Beetle, Touran, Sharan, Caddy, Caddy Maxi, Transporter, Golf VI Cabrio, Tiguan
- Ford: Galaxy

- motori benzina: 1.2 TSI / 1.4 / 1.4 TSI / 1.6 16V / 1.2 9V-12V 3-Zyl., 1.4 1.6 FSi (Catena di Distribuzione) / 1.8 / 1.8 16V 1.8T / 2.0 16V / 2.0 FSi / TFSI (Cinghia di Distribuzione)

- motori diesel: 1.2 / 1.4 / 1.9 / 2.0 TDI PD / 1.9 TDI 75-90-110 1.9 SDI 75-90-110 / 1.9 TDI 105-130-150 2.0 TDI DPF 140-170 / 2.5 TDI V6

- codice motore: ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, AFH, BCA, AJV, AKQ, AUA, AUB, AXP, AFH, AFN, AFK, AHW, AHU, APE, AQQ, AUS, AXP, AZD, BBY, BBZ, BCB, ANY, AYZ, AMF, ATL, BAY, BHC, BMS, BNM, BNV, BWB, AJM, AMG, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUJ, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRM, BRR, BRS, BRU, BSU, BSW, BTB, BUK, BVK, BXE, BXF, AZV, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKD, BKP, BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BUZ, BVF, BVG, BVH, BWK, BTS, BMY, BLF, BWV, AZV, BKD, AWY, AZQ, AXU, BAG, BKG, BLF, BLN, BLP, BFV, BKF, BNU, BVP, BVR, 1Z, CBZA, CBZC, CBZB, CAXA, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAYA, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA, AZV, BDJ, BHP, BKD, BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVA, BVE, BVF, BVG, BVH, BWV, ACV, ACV, AFB, AGX, AHD, AHY, AHY, AJT, AJT, AKE, ANJ, APA, AUF, AXG, AXG, AXL, AXL, AYC, AYC, AYM, AYY, BAU, BBE, BBF, BCZ, BDG, BDH, BFC, BJJ, BJK, BJL, BJM

- comprende:

- utensili di bloccaggio e regolazione dell'albero a camme, per uso come OEM 3458, T30094, T10016, T10074, T10074, MP1-1312, T10098, T20038, 3418, T10123, T10121, T10120, T10252, T10171, 2065-A, 21-105

- utensili di bloccaggio e regolazione dell'albero motore, per uso come OEM 3242, T40069, T30052, T40026, T10414, T10100, T10340, T10341

- strumenti di bloccaggio e regolazione della pompa di iniezione, per uso come OEM 3359, T20102, 2064, U20003

- tendicatena, tendicinghia e strumenti tendicinghia, per uso come OEM 23-058, 310-084, T10008, 2065A, T10008, U40021, T10092, T40011, T10060, T10060A, T00115, T10264, T40098, 303-1054, T10115, T10092, T40011, T00115, T10264, T40098

- tendicatena / supporto pignone albero motore, per uso come OEM 3366, T20018, T20044

- utensile allineamento pignone albero motore, per uso come OEM 23-059, 310-085, T10050

- leva / chiave per tensionare la cinghia dentata, per uso come OEM 3387, U30009A, 2587, MATRA V.159, 3387, T10020

- staffa di bloccaggio, per uso come OEM MP1-1312, T10098, T20038

- guide di supporto, per uso come OEM OEM 3369, T30092, 3411

- indicatore TDC, per uso come OEM T10170

- quadrante indicatore di test, per uso come OEM VAS6079

- peso 6,3 kg

- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm