
## Supporto per motore/scatola del cambio



## **COMPONENTI**

COMM CITER III			
1	Tubo telescopico (esterno)	15	Gancio
2	Supporto della traversa	16	Collare
3	Boccola	17	Bullone di supporto (anteriore)
4	Boccola	18	Bullone di supporto (posteriore)
5	Bullone di collegamento	19	Collegamento (dal tubo telescopico al supporto a
	-		croce)
6	Dado	20	Cappuccio di chiusura
7	Dado	21	Manopola con vite
8	Vite	22	Manopola con dado
9	Grano	23	Tubo telescopico (interno)
10	Rondella	25	Manopola con dado
11	Rondella	26	Cuscinetto posteriore
12	Collegamento (dal gancio al tubo	27	Boccola
	telescopico)		
13	Boccola filettata	28	Cover di protezione
14	Boccola	29	Manopola con vite